

Замена роликов в лотках для бумаги МФУ bizhub c258-c368, 308-368

19.04.2024 20:21:32

Печать статьи FAQ

Категория:	Самообслуживание::Офисная печать	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	17:38:54, Срд 29 Апр, 2020 г.

Ключевые слова

замена роликов tray roller

Симптомы (общедоступное)

Необходимо заменить ролики в лотке для бумаги

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

В процессе замены потребуются вход в сервисный режим МФУ, инструкция по входу в сервисный режим и пароль отправляются отдельно. Инструкция показывает замену роликов в стандартных лотках (1 и 2), но она так же подойдет для замены роликов в дополнительных лотках (3 и 4), но не для лотка большой емкости (на 2500 листов). Процедура замены: 1. Снимите первый и второй лоток для бумаги. Предварительно из лотков желательно вытащить всю бумагу, это сделает процесс проще.

- 1.1. Выдвиньте лоток до конца
- 1.2. Сдвиньте зеленый фиксатор влево

- 1.3. Немного приподнимите лоток и вытащите его

2. Откройте правую дверь МФУ

3. Снимите с роликов белое фиксирующее кольцо (под цифрой 1) и снимите сами ролики с оси. Фиксатор имеет форму подковы и на нем есть выступающий элемент, что бы "стянуть" его с оси вниз.
Первый лоток

Без роликов

Второй лоток

4. Установите новые ролики, зафиксируйте их кольцом. Будьте внимательны, серый ролик устанавливается на самую левую ось, оранжевые - на правую и нижнюю
5. Установите обратно лотки для бумаги, закройте правую дверь МФУ.
6. Зайдите в сервисный режим МФУ
7. Зайдите в пункт Counter->Life-

8. Перейдите на третью страницу слева. Далее выберите лоток, в котором Вы меняли ролики (в нашем примере - в первом) и нажмите кнопку "С" на клавишной панели слева..
Счетчик обнулится.

9. Выйдите из сервисного режима, нажав кнопку END и Exit