

Замена фильтра тонера на аппаратах серии C1070-C3080

20.04.2024 10:20:25

Печать статьи FAQ

Категория:	Самообслуживание::Производительная печать	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	11:22:16, Пнд 15 Июн, 2020 г.

Симптомы (общедоступное)

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

Для замены фильтра потребуется отвертка PH2.
Перед началом работ отключите аппарат от электросети.

- Открутите два винта [1] и ослабьте два [2] винта снизу крышки [3].
Снимите крышку [3].
- Достаньте фильтр [1] из аппарата.
- Снимите наклейку [1] с корпуса фильтра и закройте входное отверстие на фильтре [2].
- Установите новый фильтр в аппарат и произведите установку крышки в обратной последовательности.
- Произведите сброс счетчика фильтра в сервисном меню.
Для доступа в сервисное меню нужно нажать на кнопку [Утилиты]\[Счетчик] на панели управления аппарата. Далее последовательно нажать [Стоп]-0-0-[Стоп]-0-1.
Вы попадете в сервисное меню, которое будет выглядеть как на картинке ниже (на разных моделях сервисное меню выглядит немного по разному)
- Проследуйте по пути [04 Counter/Data]-[03 Parts Counter]-[01 Special Parts Counter]
- Далее выберите пункт [02 Waste Toner/Filter] и вы попадете в меню сброса счетчиков.
Стрелками выберите строку [003 Filter Toner] и нажмите кнопку [Counter Clear].
Выйдете из меню нажав кнопку [Return].
- Отключите питание аппарата, подождите 10 секунд и снова включите аппарат. Дождитесь полной загрузки аппарата, затем произведите тестовую печать.