

Настройка сканирования в почту

30.04.2025 04:01:15

Печать статьи FAQ

Категория:	Оборудование::Серия BizHub	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	16:41:09, Срд 04 Сен, 2019 г.

Симптомы (общедоступное)

Необходимо настроить сканирование в почту

Проблема (общедоступное)

Необходимо настроить сканирование в почту

Решение (общедоступное)

Настройка сканирования

Настройки производить через веб-интерфейс.

Для этого в браузере ввести IP адрес устройства.

В открывшемся окне нажать Logout.

Далее выбрать Administrator и ввести пароль: 1234567812345678

Нажать Login.

Необходимо задать почтовый адрес администратора устройства.

Для этого в левой колонке выбрать System Settings – Machine Settings.
В поле E-mail Address ввести почтовый адрес, от которого будут приходить сканы. Необходимо ввести реальный адрес.

Далее перейти в Security – PKI Settings – Device Certificate Settings.

Нажать New Registration – Create and install a self-signed Certificate.

Заполнить данные в полях и нажать Ok (данные могут быть произвольные, кроме Country и email address - они должны иметь правильный формат).
Encryption Key Type - RSA-2048_SHA256.

Далее перейти в Network – TCP/IP Settings – TCP/IP Settings 1.

Включить Автополучение сервера DNS.

Далее перейти в Network – E-mail Settings – E-mail TX (SMTP).

Ввести настройки как на картинке.

После внесения параметров нажать OK.

Внесение почтовых адресов в Адресную книгу

Настройки производить через веб-интерфейс.

Для этого в браузере ввести IP адрес устройства.

Перейти в Store Address – Address book – New Registration.

Далее ввести Имя и Адрес E-mail.

Нажать Ok для сохранения.