

Использование ИБП с МФУ

20.04.2024 03:38:47

Печать статьи FAQ

Категория:	Оборудование::Серия BizHub	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	15:21:30, Втр 31 Мар, 2020 г.

Ключевые слова

ИБП UPS источник бесперебойного питания

Симптомы (общедоступное)

У некоторых клиентов возникают вопросы и возможности подключения МФУ/принтеров к источнику бесперебойного питания для обеспечения работы в условиях нестабильного электрического питания

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

Производители источников бесперебойного питания в целом не рекомендуют подключать лазерные печатные устройства через них. Можно посмотреть например в базе знаний компании APC - [1]<https://www.apc.com/us/en/faqs/FA158812/>
Если Вы все же хотите подключить Ваше МФУ через источник бесперебойного питания, то нужно учесть его максимальную потребляемую мощность. Ее можно посмотреть, например в спецификации Вашей модели на нашем сайте [2]<https://www.konicaminolta.ru/>. Открыв модель нужно перейти к пункту "Спецификации", в нем закладка "Система" и далее пункт "Энергопотребление"

[1] <https://www.apc.com/us/en/faqs/FA158812/>

[2] <https://www.konicaminolta.ru/>