

## Настройки бумаги в лотке

13.03.2026 17:56:25

Печать статьи FAQ

<b>Категория:</b>	Оборудование::Серия BizHub	<b>Голоса:</b>	1
<b>Состояние:</b>	общедоступное (всем)	<b>Результат:</b>	50.00 %
<b>Язык:</b>	ru	<b>Последнее обновление:</b>	17:24:46, Втр 03 Дек, 2019 г.

### Симптомы (общедоступное)

Периодически может возникнуть необходимость использования специальной бумаги или, наоборот, переключения типа бумаги обратно на обычный.

### Проблема (общедоступное)

### Решение (общедоступное)

Что бы перенастроить тип бумаги в лотке нужно проделать следующие действия:

0. Если на МФУ работает авторизация пользователей (SafeQ\PaperCut\встроенная идентификация), то нужно авторизоваться с помощью карты\ПИН-кода\Логина и Пароля
1. Зайти в режим копирования и там нажать на кнопку "Бумага"
2. Выбрать лоток и нажать кнопку "Изменить настройки лотка"
3. В появившемся меню выставить переключатель на "Обычная бумага" для печати на обычной бумаге или выбрать соответствующий специальный тип.
4. Выйти из меню нажав "X" .