

Замена направляющей на узле второго переноса на аппаратах C1060-C3080

19.04.2024 15:41:15

Печать статьи FAQ

Категория:	Самообслуживание::Производительная печать	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	09:22:18, Срд 01 Апр, 2020 г.

Симптомы (общедоступное)

Царапины на изображении, смазывание, стряхивание тонера.

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

Для замены направляющей вам понадобится отвертка PH2 и немного времени.
Перед началом работ выключите машину.
1. откройте переднюю дверь [1] и откройте модуль дуплекса отодвинув защелку [2] влево и повернув ручку [3]
2. Открутите два винта [2], и снимите направляющую [1].
Сборка производится в обратном порядке.