

Замена картриджа bizhub 4700p_4020_4750_4752_4702p_4422

28.03.2024 19:52:56

Печать статьи FAQ

Категория:	Самообслуживание::Офисная печать	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	11:33:21, Срд 22 Апр, 2020 г.

Ключевые слова

3300p_4000p_4700p_3320_4020_4050_4052_3602p_4402p_4702p_3622_4422

Симптомы (общедоступное)

Замена картриджа bizhub
3300p_4000p_4700p_3320_4020_4050_4052_3602p_4402p_4702p_3622_4422

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

- 1 Нажмите кнопку на правой панели принтера и откройте переднюю дверцу.
- 2 Вытяните картридж с тонером за ручку.
- 3 Извлеките картридж с тонером и снимите весь упаковочный материал.
- 4 Встряхните новый картридж, чтобы перераспределить тонер.
- 5 Установите картридж с тонером в принтер, совместив стрелки на боковых направляющих картриджа со стрелками на боковых направляющих внутри принтера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возможность повреждения: Не оставляйте формирова- тель изображения под воздействием света дольше 10 минут. Длительное воздействие света может привести к снижению качества печати.
- 6 Закройте переднюю дверцу.