Замена бункера для отработанного тонера bizhub C3350_C3850_C3351_C3851

29.03.2024 08:25:34

Печать статьи FAQ

Категория:	Самообслуживание::Офисная печать	**Голоса:**	0
Состояние:	общедоступное (всем)	**Результат:**	0.00 %
Язык:	ru	**Последнее обновление:**	11:28:03, Срд 22 Апр, 2020 г.

Ключевые слова

C3350 C3850 C3351 C3851

Симптомы (общедоступное)

Замена бункера для отработанного тонера bizhub C3350_C3850_C3351_C3851

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

Если бункер с отработанным тонером заполняется, устройство прекращает печать и возобновляет печать после замены бункера с отработанным тонером.

Предупреждение:
Не бросайте тонер или контейнер с тонером в огонь. Это может привести к разбрызгиванию тонера, что может привести к ожоговым травмам.

Процедура замены

1
Откройте переднюю дверь.

2
Приподнимите бункер с отработанным тонером, чтобы разблокировать его.

3
Возьмитесь справа и слева за бункер с отработанным тонером, а затем осторожно вытяните его.
Предупреждение: Наклон бункера с отработанным тонером может привести к высыпанию тонера.

4
Возьмите новый бункер отработанного тонера из упаковочной коробки.
Положите использованный бункер отработанного тонера в пластиковый пакет, входящий в комплект поставки, а затем в упаковочную коробку.

5
Установите бункер с отработанным тонером на место и зафиксируйте его.

6
Закройте переднюю дверь.