

## Замена роликов в лотках для бумаги МФУ bizhub c458-c658, 458-558, 308e-658e

25.01.2021 08:06:31

Печать статьи FAQ

<b>Категория:</b>	Самообслуживание::Офисная печать	<b>Голоса:</b>	1
<b>Состояние:</b>	общедоступное (всем)	<b>Результат:</b>	100.00 %
<b>Язык:</b>	ru	<b>Последнее обновление:</b>	17:43:07, Срд 29 Апр, 2020 г.

### Ключевые слова

замена роликов tray roller

### Симптомы (общедоступное)

Необходимо заменить ролики в лотке для бумаги

### Проблема (общедоступное)

### Решение (общедоступное)

В процессе замены потребуются вход в сервисный режим МФУ, инструкция по входу в сервисный режим и пароль отправляются отдельно. Инструкция показывает замену роликов в стандартных лотках (1 и 2), но она так же подойдет для замены роликов в дополнительных лотках (3 и 4), но не для лотка большой емкости (на 2500 листов). Процедура замены: 1. Снимите первый и второй лоток для бумаги. Предварительно из лотков желательно вытащить всю бумагу, это сделает процесс проще.

- 1.1. Выдвиньте лоток до конца
- 1.2. Сдвиньте зеленый фиксатор влево

1.3. Немного приподнимите лоток и вытащите его

2. Откройте правую дверь МФУ

3. Потяните за выступающую часть фиксатора на ролике (под цифрой 1 на фото) и снимите сами ролики с оси.  
Первый лоток

Фиксатор более подробно

Без роликов

Второй лоток

4. Установите новые ролики, фиксаторы сами "защелкнутся" на оси. Будьте внимательны, серый ролик устанавливается на самую левую ось, оранжевые - на правую и нижнюю
5. Установите обратно лотки для бумаги, закройте правую дверь МФУ.
6. Зайдите в сервисный режим МФУ
7. Зайдите в пункт Counter->Life-

8. Перейдите на третью страницу слева. Далее выберите лоток, в котором Вы меняли ролики (в нашем примере - в первом) и нажмите кнопку "С" на клавишной панели слева.  
Счетчик обнулится.

9. Выйдите из сервисного режима, нажав кнопку END и Exit