

Как распечатать счетчики на машинах серии PRO/PRESS

19.04.2024 04:54:00

Печать статьи FAQ

Категория:	Самообслуживание::Производительная печать	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	13:40:02, Втр 08 Сен, 2020 г.

Ключевые слова

счетчик печать

Симптомы (общедоступное)

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

Для того, чтобы распечатать счетчики на машинах серии PRO/PRESS нужно выполнить следующие действия:

1. На панели управления нажмите кнопку "Утилиты/Счетчик" обозначена цифрой 10.
2. В меню "Утилиты" на экране аппарата нажмите на кнопку "Счетчик деталей". Меню может отличаться от приведенного ниже в зависимости от модели аппарата.
3. Нажмите на экране аппарата кнопку "Режим печати". Меню может отличаться от приведенного ниже в зависимости от модели аппарата.
4. Выберите лоток, из которого будет производиться печать и нажмите кнопку "Старт" на панели аппарата, обозначенную цифрой 5 на первом рисунке. Меню может отличаться от приведенного ниже в зависимости от модели аппарата.
5. После завершения печати нажмите кнопку "ВыхИзРежПечати" на экране аппарата, затем кнопку "Выход [Утилиты]."