

## Настройки бумаги в лотке i series

25.03.2025 18:39:37

Печать статьи FAQ

<b>Категория:</b>	Оборудование::Серия BizHub	<b>Голоса:</b>	0
<b>Состояние:</b>	общедоступное (всем)	<b>Результат:</b>	0.00 %
<b>Язык:</b>	ru	<b>Последнее обновление:</b>	11:54:21, Пнд 04 Июл, 2022 г.

### Ключевые слова

i series тип бумаги настройка paper type it6

### Симптомы (общедоступное)

Периодически может возникнуть необходимость использования специальной бумаги или, наоборот, переключения типа бумаги обратно на обычный.

### Проблема (общедоступное)

### Решение (общедоступное)

Данное руководство подходит для настройки бумаги, если по умолчанию выбран "Базовый (новый)" интерфейс.

Что бы перенастроить тип бумаги в лотке нужно проделать следующие действия:

0. Если на МФУ работает авторизация пользователей (SafeQ\PaperCut\встроенная идентификация), то нужно авторизоваться с помощью карты\ПИН-кода\Логина и Пароля
1. Выбрать пункт "Бумага" в главном меню
2. Выбрать лоток, в котором Вы меняете Тип бумаги (например Лоток 1)
3. Переключателем перейти в раздел "Тип бумаги" и выбрать нужный "Тип" из списка (например Обычная)