

Настройки энергосбережения

29.09.2022 12:08:19

[Печать статьи FAQ](#)

Категория:	Оборудование::Серия BizHub	Голоса:	1
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	100.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	11:52:32, Чтв 01 Сен, 2022 г.

Ключевые слова

энергосбережение энергопотребление настройки

Симптомы (общедоступное)

- МФУ не просыпается при получении задания на печать
- МФУ не реагирует на нажатие кнопок, на кнопке питание горит или мигает оранжевая индикация

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

Настройки на панели МФУ текущего поколения i series (bizhub cxx0i, xx0i, c257i, cxxx0i, xxx0i)

1. Настройки энергопотребления
Утилиты(шестеренка)->Админ(пароль по умолчанию 1234567812345678)->Техническое обслуживание->Настройка таймера->Настройка питания
Выставить настройки как на картинках ниже

2. Настройки недельного таймера
Утилиты(шестеренка)->Админ(пароль по умолчанию 1234567812345678)->Техническое обслуживание->Настройка таймера->Настройки недельного таймера
Снять чек-бокс с "Использовать недельный таймер"

Настройки на панели МФУ предыдущих поколений (bizhub cxx4, cxx4e, xx4e, cxx7, cxx8, cxx9, xx7, xx8, xx8e, 4x52) 1. Настройки энергопотребления

Меню (домик)- Утилиты- Настройки администратора (пароль 1234567812345678)- Настройки системы- Источник питания\Настройки энергосбережения:
Выставить настройки как на картинках

2. Настройки недельного таймера.
Меню (домик)- Утилиты- Настройки администратора (пароль 1234567812345678)- Настройки системы- Настройки недельного таймера- Настройки ВКЛ\ВЫКЛ недельного таймера- ВЫКЛ Настройки через веб-интерфейс МФУ Оптимальные параметры для работы можно задать через следующие настройки : Это можно сделать в веб-интерфейсе, в режиме Администратора,

1. Maintenance->Timer Setting->Power Setting Power consumption in sleep mode должен быть Disabled

Power Save Setting должен быть Low Power

2. Maintenance->Timer Setting->Weekly Timer Setting

Снять галку с Use Weekly timer