

Процедура очистки коронаторов на аппаратах C1070-C3080

16.05.2021 04:45:16

Печать статьи FAQ

Категория:	Самообслуживание::Производительная печать	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	15:59:34, Пнд 06 Июл, 2020 г.

Ключевые слова

коронатор очистка корона

Симптомы (общедоступное)

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

Процедура очистки коронаторов требует наличие крестовой отвертки Ph2 и не займет много времени.

1. перед началом работ необходимо выключить аппарат,
2 для доступа к коронаторам необходимо открыть переднюю дверцу [1] и открутить 3 винта на защитной крышке [2].

3 После снятия защитной крышки появится доступ к самим коронаторам [1]. На ручках коронаторов наклеена голубая либо фиолетовая наклейка.

4 Для того, что бы достать коронатор необходимо нажать на его ручку вниз и вправо, затем вытянуть его из аппарата.

5 Устройство для очистки коронатора [1] находится недалеко от синего (фиолетового) винта крепления узла ленты переноса.

6 Установите устройство для очистки в коронатор в положение [2] и аккуратно проведите несколько раз вдоль всего коронатора. Видео-инструкция доступна по ссылке <https://player.vimeo.com/video/198327427> и в виде файла в начале статьи.

7 Процедура сборки производится в обратном порядке. При установке обратите внимание на метки [1] на коронаторе и аппарате: они должны быть совмещены.

Будьте внимательны! Задвигайте коронатор без перекосов! Не трогайте сетку и корпус коронатора руками! При повреждении корпуса или сетки могут появиться дефекты на отпечатках!