

## Замена роликов в лотках для бумаги МФУ c224e-c554e, 224e-554e

01.02.2023 15:33:30

Печать статьи FAQ

<b>Категория:</b>	Самообслуживание::Офисная печать	<b>Голоса:</b>	0
<b>Состояние:</b>	общедоступное (всем)	<b>Результат:</b>	0.00 %
<b>Язык:</b>	ru	<b>Последнее обновление:</b>	13:29:11, Срд 29 Апр, 2020 г.

### Ключевые слова

замена роликов tray roller

### Симптомы (общедоступное)

Необходимо заменить ролики в лотке для бумаги

### Проблема (общедоступное)

### Решение (общедоступное)

Для замены роликов в лотке потребуется крестовая отвертка. Так же в процессе замены потребуются вход в сервисный режим МФУ, инструкция по входу в сервисный режим и пароль отправляются отдельно. Инструкция показывает замену роликов в стандартных лотках (1 и 2), но она так же подойдет для замены роликов в дополнительных лотках (3 и 4), но не для лотка большой емкости (на 2500 листов). Процедура замены: 1. Снимите первый и второй лоток для бумаги. Предварительно из лотка желательно вытащить всю бумагу, это сделает процесс проще.

- 1.1. Выдвиньте лоток до конца
- 1.2. Открутите фиксатор (слева от лотка, на корпусе МФУ)

- 1.3. Немного приподнимите лоток и вытащите его

2. Откройте правую дверь МФУ

3. Снимите с роликов белое фиксирующее кольцо (под цифрой 1) и снимите сами ролики с оси. Фиксатор имеет форму подковы и на нем есть выступающий элемент, что бы "стянуть" его с оси вниз.  
Первый лоток

Без роликов

Второй лоток

4. Установите новые ролики, зафиксируйте их кольцом. Будьте внимательны, серый ролик устанавливается на самую левую ось, оранжевые - на правую и нижнюю
5. Установите обратно лотки для бумаги, закройте правую дверь МФУ.
6. Зайдите в сервисный режим МФУ
7. Зайдите в пункт Counter->Life-
8. Перейдите на третью страницу слева. Далее выберите лоток, в котором Вы меняли ролики (в нашем примере - в первом) и нажмите кнопку "С" на клавишной панели слева.. Счетчик обнулится.
9. Выйдите из сервисного режима, нажав кнопку END и Exit